

# Dräger PARAT® Soft Pack

## Póster de colocación



D-5309-2023

Dräger PARAT® Soft Pack



D-8599-2023

Tire de la solapa amarilla hacia abajo. El precinto de seguridad se rompe automáticamente.



D-8600-2023

Abra el Soft Pack por completo para retirar el tapón de sellado del filtro frontal.



D-8601-2023

Retire la capucha del Soft Pack.



D-8602-2023

El tapón de sellado del segundo filtro se desprende de la capucha.



D-8603-2023

Extienda el cierre hermético del cuello y tire de la capucha por encima de la cabeza. Asegúrese de que la nariz y la barbilla reposen cómodamente en la semicareta y de que el pelo esté recogido dentro de la capucha.



D-8604-2023

Compruebe el ajuste de la semicareta cerrando la apertura de filtrado frontal con la palma de la mano. Inspire.



D-8605-2023

Si no se genera una presión negativa, reajuste la semicareta para obtener un ajuste hermético sobre la nariz y la boca.



D-8606-2023

Listo para la evacuación.

Asegúrese de leer y comprender siempre las instrucciones de uso del dispositivo de evacuación Dräger PARAT® antes de utilizarlo.